




RevGeoGate
Reverse Geocoding the world

Normale situatie




Met




RevGeoGate
Reverse Geocoding the world



Gratis toegang to **Geografisch 3D platform** door middel van een computer




Gratis toegang tot **Geografisch platform** met PDA of Smartphone.



Compatibel met gratis dienst **RevGeoGate Alerts!**





Stap voor stap handleiding: Auro Comfort 1060 en D7000 RevGeoGate Service België instellen.

Belangrijke Informatie over het gebruik van de Belgische Gateway.

<http://www.revgeogate.be/belgium.html>

Het land dat u moet kiezen is het land van oorsprong van uw simkaart.

Deze dienst werkt internationaal indien er roaming akkoorden zijn met uw mobiele operator.

Actief Sinds: 20/11/2008
Shortcode: 6638
Keyword: AURO

Tarieven:

Activatie van de dienst: 1.50€ (0.75€ per verzonden SMS en 0.75€ per ontvangen SMS)

Jaarlijks abonnement :1.50€ (0.75€ per verzonden SMS en 0.75€ per ontvangen SMS)

Bij het activeren van de "Help" knop alle 1, 3, 5 of 10 minuten: € 1,50 (0.75€ per verzonden SMS en 0.75€ per ontvangen SMS)

Deactivatie van de dienst: 1.50€ (0.75€ per verzonden SMS en 0.75€ per ontvangen SMS)

Activatie is geldig voor één jaar.

De telefoon stuurt bij het activeren van de service één SMS naar onze shortcode.

Waarop u een SMS ontvangt om de dienst te activeren.

Gedurende één jaar mag u gebruik maken van de RevGeoGate dienst.

In geval van een alarm worden er automatisch SMS'en verzonden om de 1, 3, 5 of 10 minuten (0.75€ per verzonden SMS en 0.75€ per ontvangen SMS).

Voor het instellen van deze tijd, raadpleeg de handleiding van uw telefoon.

Providers:

Deze providers hebben wij reeds op onze gates uitgetest en zijn compatibel en gerangschikt volgens onze voorkeur.

- Mobistar
- Proximus
- Base



7.11.8 RevGeo Service


iVoorbeeld-SMS

Alarm van [oproepnummer] op 44 m : 49
Chatham RD S en 66 m : Granville Square,
Kowloon, Hong Kong SAR (China), GPS tijd
27/11/08

In het geval van een noodoproep maakt de RevGeoGate service het mogelijk om de gps-coördinaten van de Auro 1060 in concrete straatnamen om te zetten en hierdoor de positie van de telefoon via sms naar de drie ingestelde alarm-smsnummers te versturen. Voor deze service worden kosten aangerekend. De afrekening gebeurt via betalende premium-sms'en. Voor het gebruik van deze service wordt jaarlijks 1,50 EUR aangerekend. Voor elke verzonden alarm-sms waarvan de gps-coördinaten in straatnamen omgezet worden, worden eveneens sms-kosten aangerekend.

De actuele prijzen kunnen op www.revgeogate.eu bekeken worden.

De RevGeoGate service is afhankelijk van de betreffende netbeheerder en kan daarom geen garantie voor betrouwbaarheid en snelheid van de sms-aflevering geven!



Indrukken om naar het hoofdmenu te gaan.

Om "SOS-instellingen" (SOS Settings) te kiezen.

Indrukken leidt naar de paswoord invoer.

Invoeren van het paswoord "2816".
Dit kan niet veranderd worden.

Indrukken om te bevestigen

Alarm nummers instellen



Indrukken gaat naar "Alarmnummer instellen".

selecteren van het vast te leggen alarmnummer (1-3)

Indrukken gaat naar "Opties".

Indrukken om naar "Bewerken" te gaan.

Indrukken gaat naar "GSM - Nummer".


Invoer van het nummer dat opgeslagen moet worden.

Indrukken om het ingevoerde nummer op te slaan.

Indrukken gaat naar "Alarmnummer instellen".

Indrukken om "SOS-instellingen" (SOS Settings) te kiezen.

Sla maximaal drie alarmnummers op, die bij een alarm worden gekozen. Als geen alarmnummer wordt ingevoerd, dan kiest de telefoon 112.



Help-SMS-Nr. Vastleggen

	Indrukken om naar "Help-sms-nr." (Set help sms number) te gaan.
M1	Indrukken gaat naar "Help-sms-nr." (Set help sms number)
	Selecteren van het vast te leggen Help-sms nummer (1-3).
M1	Indrukken gaat naar "Opties" .
	Indrukken om naar "Bewerken" te gaan
M1	Indrukken gaat naar "GSM-Nummer"
	Invoer van het help-sms-nummer dat opgeslagen moet worden
M1	Indrukken om het ingevoerde nummer op te slaan.
M3	Indrukken om "Set Help SMS Nummers" te kiezen.
M3	Indrukken om "SOS-instellingen" (SOS Setting) te kiezen.

RevGeoGate Service Instellen

	Indrukken om naar de "RevGeo service" te gaan.
M1	Indrukken leidt naar de "RevGeo service".

Land Instellen


	Indrukken om naar "Land selecteren" (Select country) te gaan
M1	Indrukken leidt naar "land" (Country)
	Selecteren van het land waarvan uw simkaart is. Is het gewenste land niet voorhanden, kies dan een lege geheugenplaats "<Leeg>"
M1	Indrukken leidt naar "Opties" Indien een lege plaats gekozen is ga verder met(1)
M1	Indrukken om de selectie van het land te bevestigen

(1) Of

	Indrukken om naar "Bewerken" te gaan.
M1	Indrukken leidt naar "Bewerken".
M1	Indrukken leidt naar het invoeren van het land (Country).
	invoeren van het land bvb. 2 keer toets 2 voor B 2 keer toets 3 voor E



3 keer toets 5 voor L enz.



Indrukken om de landnaam op te slaan.

om naar de keyword invoer te gaan indrukken

opent de keyword invoer
Invoeren van het paswoord "auro"
1 keer toets **2** voor **A**
2 keer toets **8** voor **U**
3 keer toets **7** voor **R**
3 keer toets **6** voor **O**



Indrukken om het paswoord op te slaan.

Indrukken om naar Servicenummer (Service No.) invoer te wisselen.

Invoer van het oproepnummer (short code) 6638 voor RevGeoGate service België .

Indrukken om het oproepnummer (short code) op te slaan.

Indrukken om het opslaan te bevestigen .



indrukken om naar "Land selecteren" (Select Country) te gaan

Selecteren van het land waarvan uw simkaart is.

Indrukken leidt naar "Opties"

Indrukken om de selectie van het land te bevestigen.

Waarschuwingsinterval Instellen




Indrukken om naar "Waarschuwingsinterval" (Report Interval) te gaan .

Indrukken leidt naar "Waarschuwingsinterval" (Report Interval).

Selecteren van het tijdsinterval waarmee bij een alarm-waarschuwing-sms met de positie van de gebruiker verstuurd moet worden.

Indrukken om de selectie op te slaan.

RevGeoGate Service activeren/deactiveren




indrukken om naar "Activeren" te gaan

indrukken om de RevGeo service te activeren


indrukken om de activering te bevestigen.
De Auro 1060 verstuurt een sms naar de RevGeoGate service. Wordt de RevGeoGate service voor uw mobiele telefoon geactiveerd, dan krijgt u een bevestigingsms

Of



RevGeoGate

Reverse Geocoding the world



indrukken om naar "Deactiveren" te gaan

indrukken om de RevGeoGate service te deactiveren

indrukken om de activering te bevestigen.
U krijgt een bevestigings-sms

indrukken leidt naar de stand-bymodus