

RevGeoGate

Reverse Geocoding the world

Normale Situation



Mit





RevGeoGate

Reverse Geocoding the world




Freier Zugang zu **Geographic 3D- Plattform**
Mit einen Computer

Freier Zugang zu **Geographic Plattform**
Mit PDA oder Smartphone.



Mit dem kostenlosen Service
[RevGeoGate Alerts!](#)





Wichtige Informationen über den Gebrauch des Österreich Gateway.

<http://www.revgeogate.be/de/osterreich-0900100310-auro.html>

Wählen Sie das Land aus dem die SIM-Karte stammt.

Dieser Dienst funktioniert international, wenn es Roaming-Vereinbarungen gibt mit Ihrem Netzbetreiber.

Aktiv seit: 21/01/2010
Kurzwahlnummer: 0900100310
Stichwort: AURO

Preise:

Aktivierung des Dienstes: 1,00 €.

Jahresabonnement: 1,00 €.

Die Aktivierung den taste "Help!" kostet alle 1, 3, 5 oder 10. Minute: 1,00€.

Deaktivierung des Dienstes: 1,00€.

Die Aktivierung ist ein Jahr gültig.

Das Handy sendet für die Aktivierung ein SMS an unsere Kurzwahlnummer.

Sie erhalten dann ein SMS, welche den Dienst aktiviert.

Jetzt is die Nutzung der RevGeoGate Service ein Jahre gültig.


Im Notfal kostet ein "Alarm" SMS alle 1, 3, 5 oder 10. Minute 1,00€ / SMS.

Um den Interval (1, 3, 5 oder 10. Minute) zu definieren, konsultieren Sie bitte Ihre Gebrauchsanleitung

Netzbetreiber:

Folgende Netzbetreiber haben wir getestet. Sie sind kompatibel mit unseren System.

- T-mobile
- 3 Austria
- Tele.Ring
- Mobilecom
- One



7.11.8 RevGeo Service


Im Falle eines Notrufes ermöglicht der RevGeoGate Service die GPS-Koordinaten des Auro 1060 in konkrete Straßennamen aufzulösen und damit die Position des Telefons per SMS an die drei eingestellten Notruf-SMS-Nummern zu versenden.

iBeispiel-SMS

Alert from [Rufnummer] at 44 m : 49
Chatham RD S and 66 m : Granville Square,
Kowloon, Hong Kong SAR (China), GPS
time 27/11/08

Dieser Service ist gebührenpflichtig. Die Abrechnung erfolgt über gebührenpflichtige Premium SMS. Für die Nutzung dieses Services fällt eine Jahresgebühr von 1,49 EUR an. Für jede versendete Notruf-SMS deren GPS-Koordinaten in Straßennamen umgewandelt werden, fällt ebenfalls eine SMS Gebühr an. Die aktuellen Preise können Sie unter www.revgeogate.eu einsehen.

Der RevGeoGate Service ist abhängig vom jeweiligen Netzbetreiber und kann daher keine Garantie für Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit der SMS-Zustellung übernehmen!



- Drücken, um ins Hauptmenü zu gelangen
- Drücken, um "SOS Einstellungen" auszuwählen
- Drücken führt zur Passwordeingabe
- Eingeben des Passwortes "2816". Dieses kann nicht verändert werden.
- Drücken, um zu bestätigen

Notrufnummern einstellen




- Drücken führt in "Notrufnr. Einstellen"
- Auswählen der festzulegenden Notrufnummer (1-3).
- Drücken führt in "Optionen"
- Drücken, um zu "Bearbeiten" zu gelangen
- Drücken, führt in "Bearbeiten"
- Eingabe der zu speichernden Rufnummer
- Drücken, um die eingegebene Rufnummer zu speichern
- Drücken, um "Notrufnr. Einstellen" auszuwählen
- Drücken, um "SOS Einstellungen" auszuwählen









Speichern Sie bis zu drei Notrufnummern, die bei einem Notruf angewählt werden. Wird keine Notrufnummer eingegeben, wählt das Telefon 112.

Notruf-SMS-Nr. festlegen





- Drücken, um zu "Notruf-SMS-Nr." (Set help SMS Numbers) zu gelangen
- Drücken führt in "Notruf-SMS-Nr." (Set help SMS Numbers)








-  Auswählen der festzulegenden Notruf-SMS- Nummer (Help SMS Number) (1-3).
-  Drücken führt in "Optionen"
-  Drücken, um zu "Bearbeiten" zu gelangen
-  Drücken, führt in "Bearbeiten"
-  Eingabe der zu speichernden Notruf-SMS- Rufnummer.
-  Drücken, um die eingegebene Rufnummer zu speichern
-  Drücken, um "Notruf-SMS-Nr." (Set Help SMS Numbers) auszuwählen
-  Drücken, um "SOS Einstellungen" auszuwählen







RevGeoGate Service Einstellen


-  Drücken, um zu "RevGeo Service" zu gelangen
-  Drücken führt in "RevGeo Service"

Land Einstellen


-  Drücken, um zu "Land auswählen" zu gelangen
-  Drücken führt in "Land auswählen"
-  Wählen Sie das Land aus in welchem die SIM-Karte erworben wurde. Ist das gewünschte Land nicht aufgeführt, wählen Sie einen leeren Speicherplatz "<Leer>" aus.
-  Drücken führt in "Optionen"
- Mit einen leren Speicherplatz Gehe zu (1)
-  Drücken, um die Auswahl des Landes zu bestätigen

(1) Oder

-  Drücken, um zu "Bearbeiten" zu gelangen
-  Drücken führt in "Bearbeiten"
-  Drücken führt zur Eingabe des Landes
-  Eingabe des Landes
z.B.
1mal Taste 2 für A
2mal Taste 8 für U
4mal Taste 8 für S usw.
-  Drücken, um den Landesnamen zu speichern
-  Drücken, um zur Passworteingabe zu wechseln



Eingabe des Passworts "autem"
1mal Taste 2 für A
2mal Taste 8 für U
3mal Taste 8 für R
3mal Taste 3 für O




Drücken, um das Passwort zu speichern



Drücken, um zur Rufnummerneingabe zu wechseln




Eingabe der Servicenummer 0900100310 (short code) für RevGeoGate Service



Drücken, um Servicenummer (short code) zu speichern




Drücken, um Speichern zu Bestätigen




Drücken führt in "Land auswählen"



Wählen Sie das Land aus in welchem die SIM-Karte erworben wurde.



Drücken führt in "Optionen"




Drücken, um die Auswahl des Landes zu bestätigen


Benachrichtigungsintervall einstellen



Drücken, um zu "Benachrichtigungsintervall" zu gelangen



Drücken führt in "Benachrichtigungsintervall"



Auswählen des Zeitintervalls, in welchem bei einem Notruf Benachrichtigungs-SMS mit der Position des Benutzers verschickt werden sollen.




Drücken, um die Auswahl zu speichern


RevGeoGate Service aktivieren/deaktivieren



Drücken, um zu "Aktivieren" (Activate) zu gelangen



Drücken, um RevGeoGate Service zu aktivieren.




Drücken, um Aktivierung zu bestätigen. Das Auro 1060 verschickt eine SMS an RevGeoGate Service. Wurde der RevGeoGate Service für Ihr Mobiltelefon aktiviert, erhalten Sie eine Bestätigungs-SMS.


Oder




Drücken, um zu "Deaktivieren" (Deactivate) zu gelangen



Drücken, um RevGeoGate Service zu deaktivieren.




Drücken, um Deaktivierung zu bestätigen. Sie erhalten eine Bestätigungs-SMS.



RevGeoGate

Reverse Geocoding the world



Drücken führt in den Stand-by-Modus